



Heizkörperthermostat

Beschreibung

Mit dem Danfoss Heizkörperthermostat regeln Sie die Temperatur der Heizung lokal am Gerät oder vollautomatisch in Verbindung mit Ihrem Smart Home-System: So ist es z.B. in Ihrer Küche schon zum Frühstück warm, wohingegen das Wohnzimmer energiesparend nur am Abend geheizt wird. Die aktuelle Temperatur wird auf dem integrierten LC-Display angezeigt. Daneben verfügt das Gerät über eine Frostschutzeinstellung sowie eine Antiblockierfunktion, welche die reibungslose Funktion der Ventilspindel auch bei längerer Nichtbenutzung garantiert.

Wichtige Hinweise

Das Gerät ist durch seine zwei Adapter mit neuen Danfoss und Heimeier-Ventilunterteilen, RA- und RAK-Ventilen (M30 x 1.5), kompatibel. Weitere Adapter können Sie im Fachhandel erwerben.

Für die Montage wird ggf. eine Zange benötigt.

Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.

Für detailliertere Informationen zum Gerät beachten Sie bitte die Anleitung des Herstellers. Beachten Sie, dass die Verbindung zwischen einem Gerät und der Zentraleinheit auch abhängig von anderen Geräten im Z-Wave-Netzwerk sein kann. Somit kann sich eine Positionsveränderung oder das Entfernen eines Gerätes auf die Verbindung anderer Geräte auswirken. Die Komponenten können zuverlässig nur im Zusammenhang mit dem e-regio Smart Home-Webportal und der e-regio Software genutzt werden und kommunizieren über eine verschlüsselte Funkverbindung.



Technische Daten

Installation:	Innenbereich
Reichweite:	bis zu 30 m in Innenräumen
Betriebstemperatur:	0 °C bis 40 °C
Anzeige:	digital (grau)
Stromversorgung:	2 x 1,5 V AA Batterien (Mignon)
Hersteller:	Danfoss
Typ:	Living Connect Z 014G0013

Gerät hinzufügen

1. Legen Sie die Batterien ein. Im Display wird nun ein blinkendes „M“ angezeigt.
2. Demontieren Sie das alte Heizungsventil.
3. Montieren Sie den passenden Adapter auf das Heizungsventil und schrauben Sie den Heizungssteuerkopf auf das Ventilunterteil.
4. Drücken und halten Sie den mittleren Knopf am Heizungssteuerkopf, um den Heizungssteuerkopf zu fixieren.
5. Montieren Sie den Heizungssteuerkopf an den Heizkörper, an dem das Gerät später verwendet werden soll.
6. Loggen Sie sich im Portal ein.
7. Klicken Sie auf **Smart Home – Geräte – Gerät hinzufügen**.
8. Wählen Sie die Kategorie **Heizung** und danach den **Danfoss Living Connect Z 014G0013** aus.
9. Warten Sie, bis die Geräteerkennung aktiv ist.
10. Drücken Sie bei Aufforderung den im Portal dargestellten Knopf **einmal**. Bei Erfolg blinkt das Display einige Sekunden lang.
11. Eine Nachricht wird angezeigt, dass das Gerät eingerichtet wird und wenn dies erfolgreich war.
12. Bei einer Fehlermeldung beachten Sie die angezeigten Hinweise.
13. Halten Sie nach dem erfolgreichen Hinzufügen den mittleren Knopf mehrere Sekunden gedrückt, bis das Display ausgeht. Das Gerät kalibriert sich nun selbstständig.
14. Nach erneutem Bestätigen des dargestellten Knopfes (mittlerer Knopf des Heizkörperthermostats) wird im Display eine Temperatur angezeigt. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

Wenn Sie die Position eines Gerätes verändern möchten, empfiehlt es sich, das Gerät aus dem Portal zu entfernen und an der neuen Position neu hinzuzufügen. Dies kann sich allerdings auf die Verbindung anderer Geräte zur Zentraleinheit auswirken.

Bei mehrmaligem Fehlschlagen des Hinzufügens, trotz Beachtung der angezeigten Hinweise, setzen Sie das Gerät zurück und versuchen Sie es erneut hinzuzufügen (ggf. FAQ beachten).

Gerät entfernen

Das Entfernen eines Gerätes hat zur Folge, dass das Gerät aus allen Szenen, Zeitsteuerungen und Diensten entfernt wird.

Beachten Sie, dass die Verbindung zwischen einem Gerät und der Zentraleinheit auch abhängig von anderen Geräten im Z-Wave-Netzwerk sein kann. Somit kann sich das Entfernen eines Gerätes auf die Verbindung anderer Geräte auswirken.

1. Stellen Sie bitte sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind.
2. Loggen Sie sich im Portal ein.
3. Klicken Sie auf **Smart Home – Geräte**.
4. Suchen Sie in der Geräteliste den Heizungssteuerkopf, den Sie entfernen möchten.
5. Klicken Sie auf das „Gerät entfernen“-Symbol.
6. Warten Sie, bis die Geräteentfernung aktiv ist.
7. Drücken Sie bei Aufforderung den dargestellten Knopf **einmal**.
8. Eine Nachricht wird angezeigt, dass das Gerät entfernt wird und wenn dies erfolgreich war.
9. Bei einer Fehlermeldung beachten Sie die angezeigten Hinweise. Warten Sie wenige Sekunden bis im Display ein „M“ blinkt. Das Gerät kann nun demontiert werden.

Sie können die Position des Gerätes nach dem Entfernen verändern oder das Gerät in einem anderen Z-Wave-Netzwerk hinzufügen.